Cód. 4327 Int.041 Outubro/2014 Engate flexível 6030 Instrução de instalação Fig.1 30 e 40cm trançados 圅 1. Passe fita de vedação na rosca externa do flexível e enrosque-o na Conexão de torneira conexão da parede.
2. Posicione o vedante dentro do sextavado do flexível e enrosque-2. Posicione o vedante del nico do sextavado do nexivo o sinosigado na conexão da torneira. (Fig.1)

2.1. Se houver vazamento em uma das extremidades da conexão, desmonte o flexível começando sempre pela conexão da torneira. Após desmontado o flexível repita os passos 1 e 2 - Sextavado - Conexão da parede Funcionamento, uso e manutenção - Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
 - Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos. Assistência Técnica Meber Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br