


Ducha higiênica 1850, 1851, 1853 e 1855




Meber


Importante: Não utilize qualquer produto tóxico nas juntas de entrada d'água.

Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** no **corpo**.
2. Enrosque o **corpo** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
 - 2.1. Caso o **corpo** fique para fora, deixando o **espelho** solto, retire-o e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
 - 2.2. Caso a rosca do **corpo** não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
3. Verificado a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **corpo** e enrosque-o, dando o aperto. (Fig.1)



4. Enrosque o **flexível** juntamente com as **arruelas de vedação** e de o aperto com a mão. (Fig.2)



Rua Joana Guindani Tonello, 3000 - 95706-300 - Bento Gonçalves - RS - Caixa postal 239 - Fone: (54) 3455 3333 - assistencia.technica@meber.com.br


Obs.: Se necessário, acrescente mais duas arruelas de vedação junto ao flexível.
- Para utilizar a saída adicional da Ducha Higiênica 1855 com derivação, retire a porca superior com o auxílio de chave de boca e faça a conexão desejada.

Fig.2a



5. Instale o **suporte da ducha** no local de sua preferência de modo que o **flexível** não fique esticado.

Fig.3



ATENÇÃO
Fechar o registro após utilizar a ducha higiênica e despressurizar o flexível acionando o gatilho.




Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.

Ducha higiênica
1850, 1851, 1853 e 1855




Meber


Importante: Não utilize qualquer produto tóxico nas juntas de entrada d'água.

Instrução de Instalação

1. Encaixe o **espelho** no **corpo**.
2. Enrosque o **corpo** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
 - 2.1. Caso o **corpo** fique para fora, deixando o **espelho** solto, retire-o e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
 - 2.2. Caso a rosca do **corpo** não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
3. Verificado a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **corpo** e enrosque-o, dando o aperto. (Fig.1)



4. Enrosque o **flexível** juntamente com as **arruelas de vedação** e de o aperto com a mão. Atenção para não colocar o flexível ao contrário, se não ele não ficará sobre o suporte (Fig.2)




Obs.: Se necessário, acrescente mais duas arruelas de vedação junto ao flexível.

- Para utilizar a saída adicional da Ducha Higiênica 1855 com derivação, retire a porca superior com o auxílio de chave de boca e faça a conexão desejada. Fig.2a



5. Instale o **suporte da ducha** de acordo com sua conveniência. (Fig.3)



Após o uso da ducha, o registro deve permanecer fechado.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.